PARTS CATALOG ビックホッパー

MODEL RG200N-WL



ご注文について

- ① 部品をご注文の際には、型式・部番・部品名・個数を明示するとともに、製造番号をご連絡ください。
- ② FAX の場合は、部品番号・部品名・個数・製造番号をご明記願います。 (同一部品に対するご督促は、その旨ご明示ください。)
- ③ ご注文の部品は、原則として、誤送以外の返品は認めません。
- ④ 弊社製品には、当社指定の純正部品をご使用願います。 (市販の類似品を使用されますと、早期破損や性能を低下する原因となります。)
- ⑤ 運賃は、別途申し受けます。

このパーツカタログは、次に示す『ビックホッパー』のサービス部品を収録したものです。

RG200N-WL


ご注意

- (1) このパーツカタログ発行以降、部品が新設または、変更された場合あるいは、誤記等の訂正は部品回章にてお知らせ致しますので、必ずパーツカタログに追加または、訂正をお願い致します。
- (2) このパーツカタログ発行以降、改訂版カタログが発行された場合は、必ず改訂版カタログをご使用ください。
- (3) 本カタログ上のイラストは部品の位置、形状を部品注文に支障の無い範囲で示してありますので、本カタログのみにより製品の整備等は行わないでください。
- (4) 本カタログの記載部品は予告なしに、削除、変更、非販売とする場合がありますのでご了承ください。

目 次


1. 本体	1
2. 昇降機	3
3. 制御盤・インバータ組立	7
4. モータベース	9
5. 下部コンベア	11
6. Y型 2 方振分シャッター ····································	13
7. 昇降機延長用部品	15

1. 本体




1. 本体

ВШІ				
見出し 番号	部品番号	部 品 名	名 一台個数	備考
1	300119A100	本体左側板組立	1	
2	300119A200	本体右側板組立	1	
3	300119A300	前後側枠組立	2	L=2000
4	300119A400	後側板組立	1	L=2000
5	0BD1110615	タイトスボルト	49	M6×15
6	0ND1111060	タイトスナット	42	M6
7	300119D001	山形固定材	2	
8	300119D100	流し板組立	2	
9	300116D002	シャッター	1	
10	300117D200	中央山形組立	1	
11	300116D500	保護枠	2	H7より追加
12	0CD1006018	⊕ トラス小ネジ	8	M6×18
13	0CD1006012	サトラス小ネジ	10	M6×12
14	0NE1111060	蝶ナット	2	M6
15	132907C006	特殊座金	2	M6
16	300119K001	ブラケット	1	
17	300119K002	プレート	1	
18	300119K003	ゴム板	1	
19	300111U110	駆動部カバー組立B	1	
20	021517A007	ラベル	1	ラベルA




見出し 番号	部品番号	部 品 名	一台個数	備考
1	300116P101	下部軸	1	
2	440611P502	下部プーリ	1	
3	0BA1111025	六角ボルト	2	M10×25
4	440611P503	メタルケース当材	2	
5	0JA5106203	ベアリング	2	6203DDU
6	130745C001	鋼板メタルケース	2	
7	132907C006	特殊座金	2	
8	311232P101	ベアリングカバー	2	
9	0WB1010060	バネ座金	3	M6
10	0BA1110612	六角ボルト	4	M6×12
11	0ND1111060	タイトスナット	60	M6
12	440611P510	籾つぶれ防止板	1	
13	0BD1110612	タイトスボルト	30	M6×12
14	300111P110	昇降機下部B組立	1	
15	300111P150	塞ぎ板組立	1	
16	300105P001	接続金具	2	
17	041907U009	側板止めくさび	3	
18	300111P060	中部蓋組立B	1	
19	443236L101	穀量窓	1	
20	300104P050	掛け金具	1	
21	441127U100	底板組立	1	
22	300111P200	中間胴組立	1	
23	440611P102	昇降機上部軸	1	
24	202201B402	昇降機上部中プーリ	1	
25	272211P401	Vプーリ	1	φ266
26	300104P302	天井補強板A	1	7-55
27	440611P103	防塵板	2	
28	132907C006	特殊座金	1	
29	440611P120	ガイド組立	2	
30	300116P310	昇降機頭部A組立	1	
31	300111P310	上部蓋	1	
32	300111P320	モータベース固定材	1	
33	300111P330	モータベース組立	1	
34	0YY8211011	ベアリング	2	CS203DDU/HT2
35	0BA1111080	六角ボルト	1	M10×80
36	0BA1110815	六角ボルト	1	M8×15
37	0BS1110815	バネ座・平座付六角ボルト	4	M8×15
38	0ND1111080	タイトスナット	14	M8
39	0KR9103008	丸リベット	4	φ3×8
40	300104P401	天井補強板B	1	7 07 10
41	300104P410	頭部B	1	
42	300104P420	排出元樋組立	1	
43	081601U650	圧力スイッチ	1	
44	0BD1110615	タイトスボルト	8	M6×15
45	300104P402	フレキシブルホース	1	IVIO/NIO
46	0GL1125135	ホースバンド	2	φ135
46	300104P403	排出樋	1	ψ100
41	3001046403	377 14 1/四	1	




見出し 番号	部 品 番 号	部品	名	一台個数	備	考
48	292615P200	平ベルト組		1		
48-1	292615P200 292615P201	平ベルト		1	L=6640	
48-2	102611P502	EC用昇降機バケット			6时	
		ベルト継ぎ金具		46 2	Ohil	
48-3 48-4	221340P703 0BR1100615	ダボ付バケットボルト		92	M6×15	
48-5	0WA10100613	平座金		92	M6	
48-6	0WB1010060	バネ座金			M6	
48-7	0BA1110620	六角ボルト		92	M6×20	
48-8	0ND1110020	タイトスナット		3	M6	
		六角ナット		92	M6	
48-9	0NA1111060	モータプーリ		1	6P-0.75kW	
49	300116P001				6P-U./5KVV	
50	012431L010	側板止め金具 Vベルト		2	A COUT (1 L")	
51	0DA0220063	· ·		1	A-63吋 (レッド)	
52	0BC1110820	バネ座付六角ボルト		4	M8×20	
53	A06D4E0001	取扱説明書		1	CD 0.751-144	
54	0YY0970015	モータ		1	6P-0.75kW	

3. 制御盤




インバータ組立



3. 制御盤・インバータ組立

見出し 番号	部 品 番 号	部 品 名	一台個数	備考
1	300119N100	操作盤	1	
1-1	0CJ1004010	バネ座平座付ナベ小ネジ	1	M4*10
1-2	300118N110	本機出力コード	1	
1-3	300118N111	操作盤蓋	1	
1-4	300110N113	点検蓋	1	透明プラスチック
1-5	300118N120	操作盤本体組立	1	
1-6	0CG1394408	化粧ネジ	2	M4*8
1-7	0CJ1004008	平座付ナベ小ネジ	8	M4*8
1-8	300116N130	入力電源コード	1	
1-9	300116N150	昇降機用出力コード	1	
1-10	300118N160	トランス関係組立	1	
1-11	300118N165	コードA	1	
1-12	300118N166	コードB	1	
1-13	300118N170	基板接続ハウジング	1	
1-14	300118N180	リレー関係コード組	1	
1-15	300118N190	ヒューズ関係コード組	1	
1-16	300118N210	スイッチ関係コード組	1	
1-17	300116N200	基板組立	1	
1-18	300116N181	接続コードB(赤、白、黒)	1	
1-19	300119N101	マグネットスイッチ	2	MSO-N10 6.6A
1-20	300119N102	電源スイッチ	1	AR22F5R-20R
1-21	300119N103	運転スイッチ	1	ABS110N
1-22	300119N104	電源ランプ	1	BN-261 (透明)
1-23	300119N105	アラームランプ	1	BN-261 (赤色)
1-24	300119N106	ロッキングカードスペーサ	4	KGLS-6NS (オヒリリ)
1-25	0CJ1004020	バネ座平座付ナベ小ネジ	4	M4*20
1-26	0CJ1003008	バネ座付ナベ小ネジ	4	M3*8
1-27	0WB1000003	バネ座	4	M3
1 21	04401000000	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		IVIO
2		インバータ組立		
2-1	300119N201	インバータ	1	VFS11-2015PM
2-2	300119N210	本機モータ出力コード	1	VI OII ZOISI WI
2-3	300119N210	インバータ入力コード	1	
2-3	300119N230	接続コード	1	
2-4	30011911230	1女心に 一 「、	1	
-				


4. モータベース



4. モータベース

見出し 番号	部 品 番 号	部 品 名	一台個数	備	考
1	300119B100	車輪組	4		
1-1	300119B101	車輪台	1		
1-2	300119B102	車輪	1		
1-3	0BD1110618	タイトスボルト	4	M6×8	
1-4	0ND1111060	タイトスナット	4	M6	
2	300119B200	モータベース	1		
3	042607F006	モータプーリ	1	0.75kW	
4	271907M402	ベース固定板	1		
5	300104B100	モータベース受材 A組立	1		
6	0FAH104411	モータ	1	1.0kW	
7	0BA1111003	六角ボルト	1	M10×120	
8	0WA1010010	平座金	1	M10	
9	0BS1110820	バネ座平座付六角ボルト	6	M8×20	
10	0BA1110815	六角ボルト	1	M8×15	
11	0ND1111080	タイトスナット	5	M8	
12	0ND1111060	タイトスナット	6	M6	
13	0DA0220043	Vベルト	1	A43 レッド	
14	0BC1110820	バネ座付六角ボルト	16	M8×20	
17	0001110020	八个庄的人内心口	10	IVIOXZO	


5.下部コンベア



5.下部コンベア

見出し 番号	部品番号	部 品 名	一台個数	備考
1	300119C100	コンベア樋組立A	1	
2	300119C200	昇降機 下部A組立	1	
3	300116C001	Vプーリ	1	φ266-20
4	300116C002	ベアリング台板	1	,
5	043107C001	ベアリングカバー	1	
6	300116C400	下部A点検組立	1	
7	272607C005	送り羽根	2	
8	300118C100	下部コンベア軸組立	1	L=2350左巻
9	0BA6110630	六角ボルト	2	M6×30 SUS
10	0WB6010060	バネ座金	2	M6 SUS
11	0NA6101060	六角ナット	2	M6 SUS
12	0YY8511006	ベアリング	1	HF2-N203J/CS203LLU
13	0YY8311003	ベアリング	1	HFC5-204/AEL204W3
14	0BA1110820	六角ボルト	1	M8×20
15	0ND1111060	タイトスナット	22	M6
16	0BA1110612	六角ボルト	1	M6×12
17	0WB1010060	バネ座金	1	M6
18	132907C006	特殊座金	1	IVIO
10	1329070006	行外)空並	I	
\vdash				


6. Y 型 2 方振分シャッター



6. Y 型 2 方振分シャッター

見出し 番号	部品番号	部 品 名	一台個数	備	考
1	300107P010	切替シャッタアーム	1		
2	461307F010	テンションバネ	1		
3	081601U650	圧力スイッチ	2		
4		開閉ハンドル掛金具	2		
5	132602P018	開閉ハンドル切替にぎり	2		
6	300104P402	フレキシブルホース	2		
7	300106P100	2方振分シャッター組立	1		
8	300107P200	接続樋組立	2		
9	0GL1125135	ホースバンド	4	φ135	
10	0BA1110815	六角ボルト	1	M8×15	
11	0BD1110615	タイトスボルト	8	M6×15	
12	0ND1111060	タイトスナット	12	M6	
13		ポリロープ	2		
14	300106P001	センサー補助コード	1		

7. 昇降機延長用部品



7. 昇降機延長用部品

			T _	一台個数		
見出し 番号	部品番号	部 品 名	1200		2400	, 備 考
				1800	2400	
1	300122P001	モータ延長コード	1			L=1200
	300123P001	モータ延長コード		1		L=1800
	300124P001	モータ延長コード			1	L=2400
2	300122P002	センサー延長コード	1			L=1200
	300123P002	センサー延長コード		1		L=1800
	300124P002	センサー延長コード			1	L=2400
3	300122P100	中間胴組立	1			L=1200
	300123P100	中間胴組立		1		L=1800
	300124P100	中間胴組立			1	L=2400
4	300122P200	平ベルト組立	1			
	300123P200	平ベルト組立		1		
	300124P200	平ベルト組立			1	
4-1	300122P201	平ベルト	1			L=2470
	300123P201	平ベルト		1		L=3670
	300124P201	平ベルト			1	L=4870
4-2	102611P502	昇降機バケット	17	25	34	
4-3	221340P703	昇降機バケット継き金具	2	2	2	
4-4	0BR1100620	ダボ付バケットボルト	34	50	68	M6×20
4-5	0WA1010060	平座金	34	50	68	M6
4-6	0WB1010060	バネ座金	34	50	68	M6
4-7	0NA1111060	六角ナット	34	50	68	M6
4-8	0BA1110620	六角ボルト	3	3	3	M6×20
4-9	0ND1111060	タイトスナット	3	3	3	M6
5	300122P300	昇降機固定補助材	2	2	2	
6	0BA1110820	六角ボルト	2	2	2	M8×20
7	0ND1111080	タイトスナット	2	2	2	M8
8	0BA1110612	六角ボルト	8	8	8	M6×12
9	0ND1111080	タイトスナット	8	8	8	M6
			1			
			1			
			+			
			+			
			+			
			+			
			+			
			+			
			+			
			1			



まごころで奉仕するでう農業機械 全子農株は大式会社

本社•工場

〒348-8503 埼玉県羽生市小松台 1-516-10 tel (048) -561-2111 fax (048) -563-1577

北海道営業所

tel (01267) -4-2130 fax (01267) -4-2131

東北営業所

tel (022) -235-9011 fax (022) -235-9013

関東営業所

tel (048) -561-2112 fax (048) -563-3879

新潟営業所

tel (0258) -22-2131 fax (0258) -22-2297

金沢駐在センター

tel (076) -249-7210 fax

大阪営業所

tel (072) -652-2828 fax (072) -652-2818

中四国サービスセンター

tel (072) -652-2828 fax (072) -652-2818

九州営業所

tel (0942) -45-0600 fax (0942) -45-0603